





WM20 Energi-/nettanalysator

Brukerveiledning



Produktbeskrivelse



WM20 er en energi-/nettanalysator som gir tilgang til alle relevante parametre og verdier på elektriske nett. Målingene presenteres i et bakgrunnsbelyst LCD display.

Måling av øyeblikksverdier

Måling av alle grunnleggende parametre: Spenning (V), strøm (A), aktiv effekt (kW), reaktiv effekt (kVAr), tilsynelatende effekt (kVAr), cos. phi. (PF), frekvens (Hz).

Måling av overharmoniske

Måling av THD på strøm og spenning.

Måling av gjennnomsnittsverdier (dmd)

Strøm (A), aktiv effekt (kW), reaktiv effekt (kVA). Programmerbar periodetid 1-60 minutter (fabrikkinstilling 15 min.). Lagrer og presenterer også maks. dmd mht. disse verdiene.

Måling og lagring av maks. verdier

Lagring av maks. verdier momentan og gjennomsnitt over måleperiode (programmerbar 1-60 minutter) på strøm, aktiv effekt, reaktiv effekt og tilsynelatende effekt.

Måling av energiforbruk

Måling av både aktiv energi (kWh) og reaktiv energi (kVArh).

Timetellerfunksjon

Driftstimeteller.

Opsjoner

2 releutganger for alarm/puls 2 statiske utganger for alarm/puls RS485/RS232 grensesnitt Ethernet grensesnitt BACNet MSTP eller IP grensesnitt Profibus grensesnitt

Typebetegnelser

Typenr.	Beskrivelse
WM20AV53H	Nettanalysator
MOO2	Opsjonsmodul med 2 statiske utganger (alarm-/puls)
MOR2	Opsjonsmodul med 2 releutganger (alarm-/puls)
MC485232	Opsjonsmodul med RS232/485 Modbus
MCETH	Opsjonsmodul Modbus over TCP/IP
MCBACIP	Opsjonsmodul med BACnet over TCP/IP
MCBAMS	Opsjonsmodul med BACnet MS/TP
МСРВ	Opsjonsmodul med Profibus DP

Tekniske data (utdrag)

Spesifikasjoner	Tekniske data
Frontmål:	DIN 96x96mm
Målenøyaktighet:	Strøm/spenning 0,2%, Aktiv effekt (kW) og aktiv energi (kWh) 0,5%
Spenningsinnganger:	Maks. nom. spenning 690VAC
Strøminnganger:	Nom. 5AAC (0,2VA)
Hjelpespenning:	100-240VAC/DC +/- 10%, forbruk 3,5W/6VA
Beskyttelsesgrad front:	IP65
Godkjenninger:	



Opsjonsmoduler

Opsjonsmodul	Tilgang til	
MOO2	2 stk. programmerbare digitale transistorutganger utganger. Kan alternativt benyttes som pulsutganger med et definert antall pulser pr. kWh, grense- verdi-/alarmutganger på fritt valgte parametere som for eksempel effekt (kW) eller for styring av disse via seriell kommunikasjon.	
MOR2	Som MOO2, men med releutganger med vekselkontakter	
MC485232	RS485 og RS232 grensesnitt med Modbusprotokoll	
MCETH	Serielt grensesnitt Modbus over TCP/IP	
MCBACIP	Serielt grensesnitt BACnet IP	
МСРВ	Serielt grensesnitt Profibus DP	



Frontpanel



Element	Beskrivelse
A	Optisk port
В	Bakgrunnsbelyst LCD-display
С	Rød lysdiode som blinker med frekvens proporsjonalt med effekt
D	Betjeningsknapper

Brukerveiledning

Indikering av symboler

Symbol	Beskrivelse
a / a	Programmeringsstatus. Låst eller åpen for programmering
RX / TX	Kommunikasjonsstatus
(Indikering av feil faserekkefølge
THD%	Indikering av THD
dmd	Indikering av gjennomsnittsverdier
Max	Indikering av maks. verdier
A	Indikering av alarm
%	Tilbakemelding ved betjening av knapper

Indikering av måleverdier

Display

Display har 4-linjer for indikering av numeriske verdier med måleenhet samt indikering av en rekke forskjellige symboler.

Betjeningsknapper

Under normal drift benyttes knapper i front for å velge hva man ønsker å lese.

Funksjon	Кпарр
Gå videre til neste side	
Gå tilbake til forrige side	\blacksquare
Velg mellom indikering av kWh, kVArh, -kWh, -kVArh eller driftstimeteller	Ð
Tilgang til maks og gjennomsnittsverdier	Ð

Indikering av telleverdier

Øvre linje	
Aktiv energi (kWh) (energiforbruk)	
Reaktiv energi (kVArh)	
Aktiv energi (-kWh) (generert/produsert energi)	
Reaktiv energi (-kVArh)	
Driftstimeteller (h)	

Maks., DMD og maks DMD verdier

WM20 lagrer maks. verdi på strøm, aktiv effekt, reaktiv effekt og tilsynelatende effekt. Videre måler nettanalysatoren gjennomsnittsverdier (indikeres med DMD) over en programmerbar tidsperiode på 1 til 60 minutter. Høyeste registrerte gjennomsnittsverdier blir lagret (indikeres med Max. DMD).



Nr.	1. linje	2. linje	3. linje	Max./DMD
1	Spenning gj. snitt L-L (VΣ)	Strøm gj. snitt (AΣ)	Aktiv effekt tot. (k $W\Sigma$)	
2	Aktiv effekt L1 (kW)	Aktiv effekt L2 (kW)	Aktiv effekt L3 (kW)	Х
3	Tilsynelatende effekt L1 (kVA)	Tilsynelatende effekt L2 (kVA)	Tilsynelatende effekt L3 (kVA)	Х
4	Reaktiv effekt effekt L1 (kVAr)	Reaktiv effekt effekt L2 (kVAr)	Reaktiv effekt effekt L3 (kVArΣ)	Х
5	Aktiv effekt tot. (k $W\Sigma$)	Tilsynelatende effekt tot. (kVAΣ)	Reaktiv effekt effekt tot. (kVAr Σ)	Х
6	PF L1 (cos. φ)	PF L2 (cos. φ)	PF L3 (cos. φ)	
7	Frekvens (Hz)	PF sys./tot. (cos. $\phi \Sigma$)	Strøm N-leder (A)	
8	THD strøm L1 (%)	THD strøm L2 (%)	THD strøm L3 (%)	
9	THD spenning L1-N (%)	THD spenning L2-N (%)	THD spenning L3-N (%)	
10	THD spenning L1-L2 (%)	THD spenning L2-L3 (%)	THD spenning L3-L1 (%)	
11	Spenning gj. snitt L-L (V _Σ)	Spenning gj. snitt L-N (VΣ)	Strøm gj. Snitt (AΣ)	
12	Strøm L1 (A)	Strøm L2 (A)	Strøm L3 (A)	Х
13	Spenning L1-N (V)	Spenning L2-N (V)	Spenning L3-N (V)	
14	Spenning L1-2 (V)	Spenning L2-3 (V)	Spenning L3-1 (V)	

Indikering av momentan-, maks. og DMD verdier ved 3-fase + N / 3PN

Indikering av momentan-, maks. og DMD verdier ved 3-fase (IT-nett) / 3P

	2. linje	3. linje	4. linje	Max./DMD**)
1	Spenning gj. snitt L-L (VΣ)	Strøm gj. snitt (AΣ)	Aktiv effekt tot. (kWΣ)	
2	Aktiv effekt tot. (kWΣ)	Tilsynelatende effekt tot. (kVAΣ)	Reaktiv effekt effekt tot. (kVAr Σ)	Х
3	Frekvens (Hz)	PF sys./tot. (cos. $\phi \Sigma$)		
4	THD strøm L1 (%)	THD strøm L2 (%)	THD strøm L3 (%)	
5	THD spenning L1-L2 (%)	THD spenning L2-L3 (%)	THD spenning L3-L1 (%)	
6	Spenning gj. snitt L-L (V _Σ)		Strøm gj. Snitt (AΣ)	
7	Strøm L1 (A)	Strøm L2 (A)	Strøm L3 (A)	Х
8	Spenning L1-2 (V)	Spenning L2-3 (V)	Spenning L3-1 (V)	

NB! Selv om tilkoblet nett er 3-fase uten N-leder, kan man gjerne sette opp nettanalysatoren for 3 fase med N-leder (fabrikkinnstilling). Man skal bare være oppmerksom på at faseverdier på effekt og cos φ blir unøyaktige. Total og systemverdier vil bli helt riktige.



Informasjonsmeny

Generell informasjon

WM20 har en informasjonsmeny hvor det er mulig å lese av innstillinger uten å gå inn i programmeringsmeny. Videre gir informasjonsmeny tilgang til en rekke andre data.

Tilgang til og navigering i informasjonsmeny

Funksjon	Кпарр
Tilgang til informasjonsmeny	
Gå til neste/forrige side	
Gå ut av informasjonsmeny	

Innhold i informasjonsmeny

Side	Informasjon	
Instrumentinformasjon	 Serienummer Produksjonsår Programvareversjon 	
Nettdata (2 sider)	Type nettOmsetningsforhold strømOmsetningsforhold spenning/effekt	
Gjennomsnittsberegning	Periodetid i minutter	
LED (i front) pulsfrekvens	Antall kWh pr. puls	
Driftstimeteller	Grenseverdi for aktivering av timeteller (A)	
Puls/alarm/remote Digitale utganger (2 sider)	Ved pulsutgang: • Parameter og pulsvekt (f.eks. 0,1kWh/puls) Ved alarmutgang: • Indikering av alarmtilstand Ved "remote" (styring av utganger vis seriell kommunikasjon): • Indikering av status "ON" eller "OFF"	
Virtuelle alarmer 1 og 2 (2 sider pr. alarm)	Dersom virtuelle alarmer er aktiver, er det 2 sider med informasjon pr. alarm: Side 1: • Utgangsfunksjon NO eller NC • Grenseverdi 1/grenseverdi 2 • Parameter Side 2: • Som side 1, men med grenseverdi 2	
Optisk port	Baud rate	
Com port (2 sider) *)	ModbusadresseBaud rate	
IP adresse (2 sider) *)	IP adresse 1/2IP adresse 2/2	

*) Ved bruk av opsjonsmodul med seriell kommunikasjon



Generelt

WM20 må programmeres i henhold til tilkoblet nett (type nett og omsetningsforhold på strømtransformatorer). I tillegg til dette må funksjonalitet på benyttede opsjonsmoduler programmeres.

Grunnleggende programmering

- Type nett (3x400VAC+N eller 3x230VAC IT)
- Omsetningsforhold på strømtransformatorer
- Omsetningsforhold spenningstransformatorer

Gjennomsnittsmålinger

Valg av periodetid

Digitale utganger

Ved bruk av opsjonsmodul MOO2 eller MOR2

- Valg at type utgang (puls, grenseverdi/alarm eller utgang styrt via kommunikasjon)
- Ved pulsutgang valg av parameter (kWh eller kVArh). Antall kWh eller kVArh pr. puls
- Positiv eller negativ energi (energiretning)
- Ved grenseverdi-/alarmutgang
 Valg av parameter, valg av grenseverdi og hysterese
 Valg av tidsforsinkelse

Valg av utgangsfunksjon (normalt tiltrukket eller normalt frafalt utgang)

Seriell kommunikasjon RS485 Modbus Ved bruk av opsjonsmodul MC485232

- Modbusadresse
- Baud rate
- Paritet

Seriell kommunikasjon Modbus over TCP/IP Ved bruk av opsjonsmodul MCETH

• Ethernetdata IP adresse Subnet Gateway TCP/IP port

Seriell kommunikasjon BACnet MSTP

 BACnet data Device ID osv.

Seriell kommunikasjon BACnet IP

- Ethernetdata IP adresse Subnet Gateway TCP/IP port
- BACnet data Device ID osv.

Seriell kommunikasjon Profibus DP

Adresse

Øvrige programmeringsdata

- Bakgrunnsbelysning i display Alltid på eller antall minutter ubetjent
- Oppstartstrøm for timeteller
- Hjemmeside Hvilken informasjonsside som skal vises ubetjent

Tilgang til programmering

Funksjon	Кпарр
Betjen	€ 15
Nettanalysator vil be om gyldig passord. Legg inn gyldig passord	
Betjen	→ ¹⁵

Gå til neste eller forrige side

Funksjon	Кпарр
Benytt piltaster	\checkmark / \blacktriangle



Endre innstilling av "ikke" nummeriske verdier

Funksjon	Кпарр	
Betjen		
Aktuelle parameter begynner å blinke		
Benytt piltaster for å velge innstilling	▼ / ▲	
For å bekrefte betjenes		

Endre innstilling av nummeriske verdier

Funksjon	Кларр
Betjen	
Siffer vil blinke	
Benytt piltaster for endring	
For å gå til neste siffer betjenes	Ð
Gjennomfør ønsket endring og avslutt med	
NB! Noen verdier som for eksempel "Ct ratio" (og måleenhet	omsetningsforhold på strøm) inneholder også programmering av "dP" (kommaplassering
Her benyttes også piltaster for å foreta endring	\checkmark / \blacktriangle

Gå ut av submeny

Funksjon	Кпарр
Betjen	Ð

Avslutt programmering

Funksjon	Кпарр
Benytt piltaster til "ENd"	$\checkmark / \blacktriangle$
Avslutt med	



NB! I de fleste tilfeller er det svært få menyer som må benyttes i forbindelse med programmering. I alle tileller må Ct ratio (omsetningsforhold på strøm) endres. Bortsett fra dette må normalt sett ved bruk av seriell kommunikasjon, bare relevante parametere som for eksempel Modbus adresse, IP adresse og andre relevante data endres. Verdier og innstilinger i parentes angir fabrikkinnstilling.

Grunnleggende programmering

Meny tittel	Sub-meny tittel	Beskrivelse	Handling/kommentarer	Verdier
PASSWORD		Passord	Legg inn gyldig passord	0000 til 9999 (0000) *)
CHANGE PAS		Endre passord	Legg inn ønsket passord	0000 til 9999 (0000) *)
BACKLIGHT		Bakgrunnsbelysning tid på etter ubetjent (minutter)	Legg inn ønsket tid	0 til 255 (2) 0 = alltid på
MODULES	MOR2 MOO2 MC485232 MCETH MCBACIP MCBACMS MCPB	Aktivere opsjonsmoduler	Aktiveres manuelt Aktiveres manuelt Aktiveres manuelt Aktiveres automatisk Aktiveres automatisk Aktiveres automatisk Aktiveres automatisk	YES/NO YES/NO YES/NO Auto YES/NO Auto YES/NO Auto YES/NO Auto YES/NO
SYSTEM		Type nett	Velg type nett	 1P = 1-fase 3P = 3-fase uten N-leder/IT-nett med 2 eller 3 stk. strømtransformatorer 3Pn= 3-fase med N-leder (3Pn) *) med 3 stk. strømtransformatorer 3P1=3-fase symmetrisk nett med 1 stk. strømtransformator 3P2= 3-fase symmetrisk nett med N- leder med 1 stk. strømtransformator 2P er ikke benyttet i Norge
Ct ratio		Omsetningsforhold strøm	Primær-/sekundærstrøm For eksempel 600/5A=120	1 til 9999 (1) *)
Pt ratio		Omsetningsforhold spen- ning	Endres kun ved bruk av spen- ningstransformatorer	1 til 9999 (1) *)
Dmd		Tid gjennomsnittsbereg- ninger	Antall minutter	1 til 60 (15) *)
Home page		"Hjemmeside" Hvilken side som skal indi- keres etter ubetjent i 120s		 O: Scroller automatisk til neste side hvert 5. sekund 1 til 14 (1) *): Går til aktuelle side Se lister over verdier på side 4 og 5
Filter	Filter s	Mulighet for å legge inn filter for stabilisering av	NB ! Anbefaler at dette ikke endres	Fra 0 til 100 (2) *)
	Filter co	indikering		Fra 1 til 256 (2) *)
Run hour		Grenseverdi for oppstart av timeteller		Fra 0,001A til 9999A
Optical	Baudrate Parity	Optisk port		9,6/19,2/38,4/115,2 (9,6) *) None/Odd/Even (None) *)

*) Innstillinger i parantes angir fabrikkinstillinger.



"Virtuelle" alarmer

Virtuelle alarmer benyttes i forbindelse med bruk av grenseverdi-/alarmfunksjoner.

Meny tittel	Sub-meny tittel	Beskrivelse	Handling/kommentarer	Verdier
Virt al 1	Enable	Aktivering av alarmfunksjon		YES/NO (NO) *)
	Variables	Valg av parameter		Valgbart A, V, kW, HZ osv.
	Set 1	Grenseverdi alarm på		Innenfor måleområde
	Set 2	Grenseverdi alarm av		
	On delay	Tidsforsinkelse		0 til 3600s
Virt al 2	Som Virt al 1			

Modbus (med opsjonsmodul MC485232)

Me	eny tittel	Sub-meny tittel	Beskrivelse	Handling/kommentarer	Verdier
RS∠	485/232	Address	Modbusadresse	Ved bruk av opsjonsmodul	1 til 247 (1) *)
		Baudrate			9,6/19,2/38,4/115,2 (9,6) *)
		Parity			None/Odd/Even (None) *)

Ethernet/IP (med opsjonsmodul MCETH eller MCBACIP))

Meny tittel	Sub-meny tittel	Beskrivelse	Handling/kommen- tarer	Verdier
Ethernet	IP add 1/2 IP add 2/2	IP adresse		Fra 000.000.000.000 til 255.255.255.000
	Subnet 1/2 Subnet 2/2	Subnet		
	Gateway 1/2 Gateway 2/2	Gateway		
	TCP IP Prt	TCP/IP port		Fra 1 til 9999 (502) *)

BACnet MSTP (med opsjonsmodul MCBACMS)

Meny tittel	Sub-meny tittel	Beskrivelse	Handling/kommen- tarer	Verdier
BACnet	Device id			Fra 0 til 9999 via tastatur i front (9999) *) Fra 0 til 4194302 via programvare
	Baudrate			9,6/19,2/38,4/57,6/76,8 (9,6) *)
	MAC add			0 til 127 (1) *)

*) Innstillinger i parantes angir fabrikkinstillinger.



BACnet IP (med opsjonsmodul MCBACIP)

Meny tittel	Sub-meny tittel	Beskrivelse	Handling/kommentarer	Verdier
BACnet	Device id			Fra 0 til 9999 via tastatur i front (9999) *) Fra 0 til 4194302 via programvare
	FD Enable			YES/NO (NO) *)
	BBMD 1/2 BBMD 2/2	IP adresse		Fra 000.000.000.000 til 255.255.255.000
	UDP PORT			(BACO) *)
	Timeout S			1 til 60 (10) *)

Profibus (med opsjonsmodul MCPB)

Meny tittel	Sub-meny tittel	Beskrivelse	Handling/kommentarer	Verdier
Profibus	Address			2 til 125 (126) *)

Digitale utganger (med opsjonsmodul MOO2 eller MOR2)

Meny tittel	Sub-meny tittel	Beskrivelse	Handling/kommentarer	Verdier
Dig out 1	Function	Funksjon	Alarm, remote eller puls	Alar/Remo/Puls
	Al link	Koblet mot Virt al 1 eller Virt Al 2	Ved Function Alar (alarm)	Al 1 eller Al 2
	Al status	Alarmutgang status	Normalt lukket eller normalt åpen utgangsfunksjon	NE normalt lukket ND normalt åpen
	Pulse type	Valg ved bruk av pulsutgang		kWh Pos energiforbruk kWh kVArh Pos reaktivt energiforbruk kVArh kWh Neg energi -kWh kVArh Neg energiforbruk - kVArh
	Pulse weig	Puls vekt	Antall kWh eller kVArh pr. puls	Programmertbar
	Out test		Aktivering av testfunksjon	YES/NO
	Power test	Simulert effekt ved test	Verdi	0,001W til 9999MW
Dig out 2	Som dig out 1			

Reset/tilbakestilling

Meny tittel	Sub-meny tittel	Beskrivelse	Handling/kommentarer	Verdier
Reset	Reset max	Reset/tilbakestilling	Maks. verdier	YES: reset No: ikke reset
	Reset dmd		Gjennomsnittsverdier	
	Reset dmd max		Maks. gjennomsnittsverdier	
	Energy pos		Energiforbruk aktiv kWh og reaktiv kVArh	
	Energy neg		Energi negativ/generert aktiv kWh og reaktiv kVArh	

*) Innstillinger i parantes angir fabrikkinstillinger.



Montering

Utsparring

WM20 er for panelmontasje med frontmål DIN 96x96mm. Utsparringsmål er 92x92mm (se fig. 1)

Montering i panelfront

WM20 monteres og festes ved hjelp av medfølgende festebraketter (se fig. 1).

Montasje av opsjonsmoduler

WM20 kan bestykkes med inntil 2 opsjonsmoduler (2 digitale utganger samt kommunikasjonsmodul). Fjern deksel over konnektor på nettanalysator. Pass på at skruer (en i hvert hjørne) på opsjonsmodulplugg står i åpen posisjon. Plugg inn opsjonsmodul, og vri festeskruer forsiktig til låst stilling.





Fig. 3 A: Festeskruer B: Pluggbar terminalblokk D: Konnektor

Målskisser









Tilkobling nettanalysator

Tilkoblingsterminaler

WM20 er basert på pluggbare terminalblokker.



Målekrets



3-fase ARON (3x230VAC) (Husk lasker mellom alle "S2")

- A: Terminalblokk for strømforsyning
- B: Terminalblokker for tilkobling til strømtransformatorer
- C: Terminalblokk for tilkobling av målespenning
- D: Vender for å låse tilgang til programmering
- E: Konnektor for opsjonsmoduler
- F: Lysdiode for indikering av strømforsyning tilkoblet

Terminaler kan tilkobles kabel maks. 2,5 mm2 Moment maks. 0,5Nm



WM20 kan benyttes for måling på 1-fase, 3-fase symmetriske laster, i kombinasjon med spenningstransformatorer osv. Ved behov for detaljer vedrørende dette, ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Hjelpespenning

100-240VAC/DC





Tilkobling opsjonsmoduler

Utsparring

WM20 er for panelmontasje med frontmål DIN 96x96mm. Utsparringsmål er 92x92mm (se fig. 1)

Montering i panelfront

WM20 monteres og festes ved hjelp av medfølgende festebraketter (se fig. 1).

Montasje av opsjonsmoduler

WM20 kan bestykkes med inntil 2 opsjonsmoduler (2 digitale utganger samt kommunikasjonsmodul). Fjern deksel over konnektor på nettanalysator. Pass på at skruer (en i hvert hjørne) på opsjonsmodulplugg står i åpen posisjon. Plugg inn opsjonsmodul, og vri festeskruer forsiktig til låst stilling (se fig. 3).



- A: Kommunikasjonsport-/terminal område (variere med type opsjonsmodul)
- B: Festeskruer
- D: LED indikering av status (varierer med type opsjonsmodul)

Modbus RS232/RS485



BACnet MSTP



Relèutganger

Via opsjonsmodul MOR2



Statiske utganger Via opsjonsmodul MOO2





Modbus kommunikasjonsprotokoll mapping (utdrag)

Modbus kommunikasjon gir tilgang til svært mange parametere/verdier, men i de fleste anvendelser benyttes bare noen av disse. Tabell viser de mest brukte. Vi kan på forespørsel framskaffe komplett kommunikasjonsprotokoll med alle tilgjengelige parametere/verdier.

Modicom adresse	Fysisk adr. hex.	Lengde (ord)	Variabel	Beskrivelse	Kommentarer
300081	0050h	2	V L1-N	Spenning L1-N	
300083	0054h	2	V L2-N	Spenning L2-N	
300085	0056h	2	V L3-N	Spenning L3-N	
300087	0058h	2	V L-NS	Gjennomsnittlig spenning L-N (fase-N)	
300089	005Ah	2	V L1-2	Spenning L1-L2	
300091	005Ch	2	V L2-3	Spenning L2-L3	
300093	005Eh	2	V L3-1	Spenning L3-L1	
300095	0060h	2	V L-LS	Gjennomsnittlig spenning L-L (fase-fase)	
300097	0062h	2	A L1	Strøm L1	
300099	0064h	2	A L2	Strøm L2	
300101	0066h	2	A L3	Strøm L3	
300103	0068h	2	AN	Kalkulert strøm i N-leder	
300153	009Ah	2	AΣ	Gjennomsnittlig fasestrøm	
300129	0080h	2	PF L1	Cos.φ L1	Kapasitiv (C) last
300131	0082h	2	PF L2	Cos.φ L2	oppgis med negativt fortegn
300133	0084h	2	PF L3	Cos.φ L3	
300135	0086h	2	PFΣ	Cos.φ total-/systemverdi	
300111	006Eh	2	WΣ	Aktiv effekt totalverdi	
300119	0076h	2	VAΣ	Tilsynelatende effekt totalverdi	
300127	007Fh	2	VARS	Reaktiv effekt totalverdi	
300137	0088h	2	HZ	Frekvens	
301281	0500h	4	kWh	Aktivt energiforbruk	Skalert i Wh (kWh*1000)
301285	0504h	4	kVArh	Reaktiv energi	Skalert i Varh (KVArh*1000)v

For lesing av verdier kan alternativt funksjonskode 03 eller 04 benyttes

Dokumentasjon

VM20		
		—
	CARLO GAMAZZI	WM20-WM30-WM40
	WM20	COMMUNICATION PROTOCOL
A second se	ANALASI ONTOTIONITENT INCOLUTION ANALASI DIVIDUAL CONTINUES CONTINUES ON ANALASI CONTINUES ON ANALASI	Internal version rev. 3.0
	MANUAL DE INITIOCOCHEI BRUCCHVEA EDNING	February 17%, 2016

Datablad

Brukermanual

Kommunikasjonsprotokoll





Carlo Gavazzi AS - Postboks 215, N-3901 Porsgrunn Tel: 35 93 08 00 - Fax: 35 93 08 01 - E-post: post@gavazzi.no

www.gavazzi.no